

Google Chromebox eerste keer aansluiten

Uw nieuwe SenseView is bijna klaar voor gebruik! Volg deze laatste stappen om uw Google Chromebox aan te sluiten op uw TV en de internetverbinding eenmalig te activeren.

Heeft u een voor geïnstalleerde Google Chromebox ontvangen van Ziber? Dan kunt u deze stappen volgen om hem aan te sluiten op uw netwerk en uw scherm:

1. Sluit een toetsenbord, muis en TV scherm (het scherm waar uw SenseView op zal moeten draaien) aan op uw Chromebox
2. Sluit de voeding aan op de Google Chromebox
3. Zet de Chromebox aan
4. Tijdens het opstarten verschijnt er een scherm met de tekst 'Ziber Senseview v..', druk dan op de toetsencombinatie 'CTRL + ALT + S', waarna het bureaublad verschijnt. **Let op: Druk deze toetsencombinatie in wanneer de 'loading' tekst in beeld staat.** Ging dit te snel? Zet de Chromebox dan uit en probeer het opnieuw.
5. Klik vervolgens rechtsonder met uw muis op de klok/tijd
6. Selecteer het Wifi (of netwerk) icoon
7. Kies uw wifi-netwerk en stel uw wachtwoord in
8. Sluit de Chromebox af (links onderin)
9. Koppel de muis en het toetsenbord los
10. Start de Chromebox op en doe nu niets. De SenseView App zal nu opstarten met uw SenseView! (eventueel is een tweede keer aan/uitzetten nodig)

Zou u ons kunnen laten weten als u alles heeft aangesloten? U kunt ons mailen naar support@ziber.nl. Wij kunnen dan controleren of wij de apparatuur in ons Dashboard terugzien.

Alvast bedankt en succes met uw SenseView!

Support.ziber.nl